



Huzalozás:

MUTE, SSBTX, PREAMP, CLJN, LSB, CMTX, USB, C1RX sorrendben az BPF-1.8...BPF-28 sorrendben az S6930C soros-parhuzamos atalakitó CS3-ra.

TX/-RX: 10cm vezeték az S6930C DSUB9-re.

12-SG: 10cm arnyekolt vezeték az S6930C DSUB9 +12, 0 pontokra.

ANT: 10cm vekony koax az S0239 antenna csatlakozóra.

PA_IN: 20cm vekony koax a vegerosito bemeneterere.

PA_OUT: 10cm vekony koax a vegerosito kimeneterere.

12TXPA: 20cm fekete vezeték a vegerosito 12TXPA bemeneterere.

12: 10cm piros vezeték a tapaszkapcsolóra, 4mm-es sarun at.

MIC: 2pol csatl, 10cm arnyekolt vezeték a mikrofon JACK-re.

KEY: 2pol csatl, 10cm 2-es vezeték a billentyu JACK-re.

S_METER: 2pol csatl, 10cm 2-es muszerbol kijovo vezeték.

SPEAKER: 2pol csatl, 25cm 2-es vezeték a bontoirintkezes hallgato JACK-re.

12-1 -> 12-BPF: 8cm piros vezeték.

12-2 -> 12-4 -> 12-3: 2 db 8cm piros vezeték.

12RX -> 12RX_1 -> 12RX_2: 8cm + 15cm fehér vezeték.

12TX -> 12tx_1: 17cm fekete vezeték.

AGC -> AGC_1: 10cm fehér vezeték.

J11 -> J11-1: 10cm fehér vezeték.

J12 -> J11-12: 10cm fehér vezeték.

J0_1 -> J0_2: 17cm fehér vezeték.

DRVR -> DRVR_1: 15cm vekony arnyekolt vezeték.

SSB -> SSB_1: 10cm vekony koax.

AGCRF -> AGCRF_1: 10cm vekony koax.