

# FM Car Transmitter

**Autós MP3 lejátszó      200 csatorna      USB, Jack, LCD kijelző**  
**SD/MMC kártya támogatás      Távirányító**

## Jellemzők:

- \* Az FM Car Transmitter segítségével bármilyen sztereó audió jel átvihető az autó hifi rendszerére.
- \* Ez a típus fogad SD és MMC kártyákat is, így memóriakártyára is másolható a zene nemcsak pendrive-ra.
- \* Közvetlen az USB aljzat segítségével pendrive-ról képes olvasni az MP3 fájlokat, nincs szüksége semmilyen lejátszóra, az eszköz maga egy MP3 lejátszó! Csupán egy USB-s pendrive-ra vagy egy SD/MMC memóriakártyára van szükség!
- \* A mellékelt Jack kábel segítségével bármilyen audió eszköz jelét vezeték nélkül viheti át autórádiójába (pl. MP3 lejátszó, iPod, CD lejátszó, bármilyen eszközt, melynek fülhallgató kimenete van).
- \* FM frekvenciasávot használ, így bármilyen FM-AM rádióval befogható (nem csak autórádió!).
- \* LCD kijelzőn az aktuális MP3 számot is kiírja, illetve jelzi a fontosabb információkat.
- \* A távirányító segítségével még egyszerűbb a kezelés (távirányító nélkül is működik). A távirányítón találunk numerikus gombokat (számok 0-9), ezek segítségével könnyedén kikereshető egy konkrét szám. Pl. beírja 154, megnyomja a lejátszás gombot és egyből a 154-es számú mp3-at kezdi el játszani a készülék és nemcsak egyesével lehet azt léptetni. A távirányítóval csak az USB vagy az SD/MMC memórián levő zeneszámok közül választhat az előző módon!
- \* Kb 3-4 méter a hatótávolság.

## Használat:

### USB Flash memória (pendrive) vagy SD/MMC memória lejátszásához:

1. Helyezze be az FM modulátort az autó 12 voltos csatlakozójába, a szivargyújtójába.
2. Helyezze be az USB vagy SD/MMC memóriát az FM modulátor USB vagy SD/MMC aljzatába.
3. Hangolja rá az autórádiót az FM sáv egy üres frekvenciájára. Állítsa be ugyanezt a frekvenciát a modulátoron az A- (lefelé) vagy a B+ (felfelé) gombokkal.
4. Nyomja meg a lejátszás gombot az FM modulátoron.
5. A zenének szólnia kell az autórádión.
6. Nyomja meg az előre/hátra nyíl gombot egy zeneszámmal való előre/hátra lépéshez.
7. A távirányítóval értelemszerűen még többféle funkciót is megvalósíthat!

### MP3, CD vagy DVD lejátszó hallgatásához:

1. Helyezze be az FM modulátort az autó 12 voltos csatlakozójába, szivargyújtójába.
2. A mellékelt Jack audió kábellel kösse össze az MP3, CD vagy DVD lejátszó vagy más hordozható eszköz hallgató kimenetét az FM modulátor sztereó Jack bemenetével.
3. Hangolja rá az autórádiót az FM sáv egy üres frekvenciájára.
4. Állítsa be ugyanezt a frekvenciát a modulátoron az A- (lefelé) vagy a B+ (felfelé) gombokkal.
5. Nyomja meg a lejátszás gombot az FM modulátoron, illetve a hordozható eszközön.
6. A zenének szólnia kell az autórádión.

A készülék szivargyújtó csatlakozója a fekete gyűrű elforgatásával szétszedhető és a belül található biztosíték cserélhető. Ha a készülék nem működik, ellenőrizze a biztosíték állapotát, és ha szükséges cserélje ki (1 amperesre). A biztosíték cseréje nem minősül garanciális meghibásodásnak.